




ABURemote

Frihed, som du har brug for

ABURemote giver dig den frihed, som du har brug for ved transport af tunge laster.

Bevæg lasten fra positionen, hvor du står mest sikkert og har det bedste overblik.

Ved ABURemote Button sågar med en hånd.



Moderne

menuføring

Selv ved mange funktioner lærer du hurtigt ABURemote at kende. Den intuitivt udformede menu muliggør hurtig adgang til dine kranfunktioner. Fire funktionstaster kan indstille individuelt med de kommandoer, som du har brug for til.



Resistent

over for interferens

ABURemote kommunikerer automatisk med din kran på fri trådløse kanaler og er derved meget resistent over for interferens. Dermed når alle kommandoer uforstyrret deres mål og omsættes der til den ønskede handling.



Komfortabel

betjening

Med håndsenderen ABURemote Button, der er specielt trimmet til ergonomi, betjener du din kran med en hånd. På grund af store kommandotaster med lang vandring og finjusterede trykpunkter bliver din hånd heller ikke træt ved konstant brug.



Oplyst

display

Med det oplyste display får de informationer om valgte indstillinger, aktive kraner og løbekatte, det trådløse signals styrke og batteriets ladetilstand. Radiostyringens display viser tydeligt kranens drifts tilstand. Og naturligvis ser du, hvis der er installeret et lastindikatorsystem (SV), vægten for lasten, som du har på krogen. Efter ønske sågar netto.



Opladning af batterier

meget enkelt

Placer håndsenderen i den medfølgende opladnings station og batterierne i håndsenderen vil blive opladet ved induktion. Fjernelse af batterierne er ikke påkrævet. Beskyttelsesposen, håndrem eller skulderrem forbliver også på senderen ved opladning. I løbet af opladningen, skifter håndsenderen automatisk til standby-tilstand, og viser ladningens status i displayet. Lade stationen kan enten stå eller monteres på en væg. Tilbehør til vægmontering er inkluderet.



Standardbatterier

Mignon (AA)

Glem dyr, kompliceret genanskaffelse af specielle batterier. ABURemote fungerer med standard batterier. Mere end 40 timer i træk. Ekstra batterier har du altid med i hoftebæltet på kontrolleret systemet ABURemote Joystick. For at sætte nye batterier i ABURemote behøver du ikke at løbe tilbage til dit kontor.

